

## Anleitung zum einfachen Abkleben

Egal ob Rollen oder Sprühen, der erste Arbeitsschritt in einem erfolgreichen Farbprojekt ist gutes Abkleben. Dies wird oftmals jedoch als besonders mühsam empfunden. In dieser Anleitung zeigen wir Ihnen, wie Sie einfach und schnell abkleben.



### Ihre Schritte zum abgeklebten Raum:

1. Den Raum leer räumen oder die Möbel zur Seite stellen und abdecken. Bilder und sonstige Gegenstände müssen von der Wand entfernt werden.



2. Kartons oder Malerfließ können als Abdeckung für den Boden dienen, diese sorgfältig mit Klebeband befestigen. Steckdosen können abgeklebt werden. ACHTUNG Strom: Schalten Sie gegebenenfalls den Strom aus. Weiterhin auch Bodenleisten abkleben.



3. Das Klebeband vorne festhalten und mit etwas Winkel ausrollen und absenken, dann können lange Distanzen in einem Arbeitsschritt abgeklebt werden. Mit dem Daumen das Klebeband endgültig passgenau fest andrücken.
4. Bei Fenstern einfach einen Karton oder Folie in das Fenster einpassen und mit Klebeband an den Seiten des Fensterrahmens befestigen.



5. Heizkörper können durch Folie, die hinter den Heizkörpern angebracht wird, geschützt werden. Eine Folie kann auch zum Schutz des aufgerollten Fensterladengurts dienen. Eine andere Möglichkeit ist, eine Tüte um den Fensterladen zu wickeln.
6. Für die Decke am besten Papier mit Klebebandrand benutzen. Dieses kann ausgeklappt und mit einem weiteren Stück Klebeband befestigt werden.



**Weitere Anleitungen finden Sie unter [www.wagner-group.com/service](http://www.wagner-group.com/service)**