

Anleitung für die Gartendekoration

Mit dem HVLP-Feinsprühsystem von WAGNER lassen sich zahlreiche Dekorationsideen für Ihren Garten umsetzen. Wir zeigen Ihnen dies am Beispiel einer Holz-Gartenblume. Hierzu verwenden wir das Feinsprühsystem W550.



Für eine Gartenblume benötigen Sie folgendes Material:

- Holzmotiv mit ca. 11 cm Breite
- Stab aus Eisen mit 6 mm Durchmesser und einer Länge von ca. einem Meter, alternativ kann auch eine Tomatenstange benutzt werden
- 2 verschiedene Farben nach Wahl (Wir haben 2 in 1 Buntlack von Alpina verwendet)

Und so gehen Sie vor:

1. Vorlage in Originalgröße ausdrucken (siehe Möglichkeit zum Download unter Anleitung) oder auf die gewünschte Größe vergrößern und ausschneiden.
2. Das Motiv beim Schreiner zuschneiden lassen oder selbst mit einer Stichsäge aussägen. Scharfe Kanten abschmirlen. Unten ein Loch mit dem Durchmesser des Stabs ca. 5 cm tief bohren, je nach Stabwahl in die Mitte der Blüte oder an der schmalen Randseite.
3. Mit dem Schleifgerät solange schleifen, bis die Beschichtung matt wird (aber nicht die Beschichtung entfernen). Danach gut abwischen. Die Oberfläche sollte trocken, fett- und staubfrei sein.
4. Es lassen sich alle handelsüblichen, zum Sprühen geeigneten wasser- und lösemittelhaltigen Lacke verwenden. Der Abstand zwischen den Kerben des

Rührstabs stellt eine Verdünnung von 10 % dar. Angaben zur Verdünnung befinden sich auf allen mit den „Perfect Spray“ ausgezeichneten Lackdosen verschiedener Hersteller.

5. Anschließend mit einem WAGNER-Feinsprühsystem erst die Kanten, dann die gesamte Fläche in einem gleichmäßigen Abstand sprühen. Dabei sollte immer über den Rand hinaus gesprüht werden.
6. Den Lack nach Angaben des Herstellers gut trocken lassen.
7. Für den Punkt der Blume ebenfalls die Farbe verdünnen, aufrühren und eine Sprühprobe durchführen. Mit einem Abstand von ca. 10 cm in die Mitte der Blüte zielen und kurz abdrücken. Gut trocknen lassen.
8. Den Stab in das gebohrte Loch stecken und ggf. mit etwas Leim fixieren. Für optimalen Halt sollte der Stab 10 cm tief in den Boden gesteckt werden.



Weitere Anleitungen finden Sie unter www.wagner-group.com/service