

Anleitung zum Besprühen eines Fensterladens

Mit den HVLP-Feinsprühgeräten von WAGNER können schlecht erreichbare Stellen einfach, schnell und in perfekter Qualität lackiert werden. Wir zeigen Ihnen das an einem Fensterladen. In dieser Anleitung setzen wir als Beispiel das Feinsprühsystem WallPerfect W 687 E ein.



Ihre Arbeitsschritte:

1. Den Arbeitsbereich mit Kartons auslegen und die Fensterläden für eine bequeme Arbeitshaltung auf Böcke legen.
2. Bereits lackierte Fensterläden müssen angeschliffen werden. Weiterhin sollte die Oberfläche trocken, fett und staubfrei sein. Benutzen Sie ein staubfreies Tuch zum Abwischen des Staubes.



3. Öffnen Sie die Lackdose mit dem beiliegenden Rührstab und füllen den Behälter etwa zu 3/4. Der Lack muss jetzt verdünnt werden. Der Rührstab wird auf den Boden des gefüllten Farbbehälters gestellt. Der Abstand zwischen den Kerben stellt eine Verdünnung von 10 % dar.
4. Die Angaben zur Verdünnung befinden sich auf allen mit den Perfect Spray ausgezeichneten Lackdosen verschiedener Hersteller.



5. Jetzt die Farbe noch aufrühren und eine Sprühprobe durchführen. Die optimale Farbmenge kann am Stellrad eingestellt werden.



waagrechter Farbstrahl für Arbeiten von oben nach unten



senkrechter Farbstrahl für Arbeiten von rechts nach links



punktueeller Sprühstrahl für präzises Arbeiten

6. Zuerst werden Ecken, Kanten und Winkel gesprüht, anschließend die Flächen. Bei dem Sprühen der Fläche außerhalb des Objekts beginnen und in gleichmäßigem Tempo und Abstand bis über das Objekt hinaus weitersprühen. Erst dann die Richtung wechseln.



7. Den Lack anschließend nach Angaben des Herstellers trocknen lassen.



Noch einen Tipp:

Mit dem Feinsprühgerät lassen sich sowohl wasserbasierte als auch lösemittelhaltige Lacke und Lasuren verarbeiten. Je nach Hersteller sind sie von unterschiedlicher Konsistenz. Viele müssen zum Sprühen verdünnt werden, andere wiederum nicht. Genaue Angaben zur Verdünnung finden Sie im technischen Datenblatt des Materials oder auf der Verpackung.

Ein auf den ersten Blick sichtbares Zeichen für die Sprüheignung ist das Perfect Spray Siegel. Dieses Gütesiegel garantiert die Sprühbarkeit und ist mit einem Hinweis zur Verdünnung des Materials verbunden.



Weitere Anleitungen finden Sie unter www.wagner-group.com/service