

## Anleitung zum Sprühen von Wänden mit der W 985 E

Mit den HVLP-Feinsprühgeräten von WAGNER lassen sich besonders glatte und gleichmäßige Oberflächen erzielen. Verwenden Sie sie zum Beispiel für die Beschichtung von Wänden und Decken. In dieser Anleitung setzen wir als Beispiel das Feinsprühsystem WallPerfect W 985 E ein.



1. Den Raum leer räumen und Boden abdecken, alternativ Möbel abdecken. Verwenden Sie hierzu Karton, Malerfließ und/oder Abklebefolie. Weiterhin die Türen und Ecken abkleben. Achten Sie darauf, dass das Klebeband gut haftet.
2. Sprühlanze und Griffstück zusammenstecken.
3. Sprühkopf am Lanzen-Ende bis zum Einrasten aufstecken.
4. Den Seilzug in die Aufnahme einhängen und durch Festdrehen auf die richtige Spannung bringen.



5. Den farbfördernden Schlauch vorne auf den Stutzen drücken.
6. Vom Stutzen über die gesamte Lanzenlänge stramm ziehen und in die Nut drücken.
7. Den dünnen Schlauch am Griffende einstecken.



8. Den schwarzen Schlauch mit größerem Durchmesser am Griff befestigen.
9. Die Schutzkappe wird vorne an der Lanze aufgesteckt.
10. Die Schläuche müssen dann ebenfalls noch am Gerät befestigt werden.



11. Die Farbe muss verdünnt und aufgerührt werden.
12. Um das Gerät zu befüllen, wird der Drehknopf auf „Clean“ gestellt und der Ansaugschlauch in den Farbeimer eingetaucht.



13. Die Sprühlanze beim Abdrücken des Griffs über den Farbeimer halten, den Griff so lange abdrücken, bis vorne die Farbe austritt.
14. Nachdem der gesamte Schlauch gefüllt ist, den Drehknopf von „Clean“ auf „On“ wechseln. Hierbei ist zu beachten, dass die Lanze nicht in den Eimer zeigt.
15. Nun eine Sprühprobe auf einem Karton oder dem Testposter durchführen.
16. Zuerst Ecken und Kanten sprühen. Danach die Flächen sprühen, dabei auf einen gleichmäßigen Abstand (ca. 10-20 Zentimeter) achten.



**Weitere Anleitungen finden Sie unter [www.wagner-group.com/service](http://www.wagner-group.com/service)**