

## Anleitung zur Verschönerung Ihrer Wände

Wir bedanken uns bei unserer Kundin Petra K., die ihr kreatives Projekt dokumentiert hat und uns zur Verfügung gestellt hat. Mit dieser Anleitung können Sie ganz einfach Ihre Wände verschönern. Hier wurde das Gerät WallPerfect W665 verwendet.



1. Das gewünschte Muster auf einen stärkeren Karton ausdrucken. In unserem Beispiel sind dies Buchstaben. Dann den Bereich ausschneiden, der nachher an der Wand farbig sein soll.



2. Damit die Vorlagen in einer geraden Linie an der Wand angebracht werden können, einfach mit einem Malerkrepp vorher eine Hilfslinie abkleben.



3. Die Vorlagen in gewünschter Position mit Malerkrepp anbringen.



4. Der Arbeitsplatz sollte mit Kartons ausgelegt werden. Die Farbe bis zu 10 % verdünnen (Beachten Sie die Angaben vom Farbhersteller). Vor dem Sprühen sollte eine Sprühprobe durchgeführt werden.
5. Nun die Leerräume mit der gewünschten Farbe sprühen. Beachten Sie, dass Sie die Düse auf Punktstrahl eingestellt haben, damit die Farbe nicht über den Kartonrand hinausgeht. Zudem sollte eine kleine Farbfördermenge eingestellt werden.
6. Bevor die Karton-Buchstaben abgezogen werden können, sollte die Farbe leicht angetrocknet sein, damit die Farbe nicht verschmiert.



**Weitere Anleitungen finden Sie unter [www.wagner-group.com/service](http://www.wagner-group.com/service)**

Vielen Dank an unsere kreative Kundin, die in ihrem Blog noch weitere Projekte vorstellt, die mit der WallPerfect W 665 durchgeführt wurden.  
<http://overloadtestet.blogspot.de>