

## Instrucciones para decorar sus paredes

Le damos las gracias a nuestra cliente Petra K. que ha documentado su proyecto creativo y lo ha puesto a nuestra disposición. Con estas instrucciones podrá decorar muy simplemente sus paredes. En este caso se ha utilizado el equipo WallPerfect W665.



### Sus operaciones de trabajo:

1. Imprima el dibujo deseado en un cartón bastante grueso. En nuestro ejemplo, se trata de tres letras. A continuación, recorte la parte que deberá aparecer de color en la pared.



2. Para aplicar las plantillas en línea recta en la pared, forme una línea auxiliar aplicando cinta adhesiva para pintura.



3. Coloque las plantillas con cinta adhesiva para pintura en la posición deseada.



4. El puesto de trabajo se debería cubrir con cartón. Diluya la pintura hasta un 10% (observe las indicaciones del fabricante de la pintura). Antes de proyectar la pintura se debería realizar una prueba de pulverización.
5. A continuación, proyecte la pintura sobre las zonas recortadas en las plantillas. Preste atención a que la boquilla esté ajustada al chorro puntual, de manera que la pintura no sobrepase el borde del cartón. Además, se debería ajustar un caudal de pintura pequeño.
6. Antes de retirar las letras de cartón, la pintura se debería haber secado ligeramente, de manera que no quede emborronada.



**Más instrucciones se encuentran en [www.wagner-group.com/service](http://www.wagner-group.com/service)**

Muchas gracias a nuestra creativa cliente, que presenta en su blog más proyectos que ha ejecutado con WallPerfect W 665. <http://overloadtestet.blogspot.de>