

## Manuel de masquage facile

Qu'il s'agisse de peindre au rouleau ou avec un pulvérisateur, la première étape de travail pour réussir son projet consiste à tout masquer correctement. Toutefois, cela est souvent considéré comme très pénible. Ce manuel va vous montrer comment procéder rapidement et simplement.



### Les étapes pour protéger une pièce:

1. Vider la pièce ou pousser les meubles sur le côté et les recouvrir. Il faut décrocher du mur les tableaux et autres objets.



2. Des cartons ou une étoffe de protection peuvent servir à recouvrir le sol, mais il faut les fixer soigneusement avec du ruban adhésif. Les prises électriques peuvent être masquées. ATTENTION au courant électrique : il faut le couper le cas échéant. Masquer également les plinthes.



3. Tenir solidement l'extrémité du ruban adhésif, dérouler celui-ci en l'inclinant légèrement, puis l'abaisser, il est ainsi possible de masquer de longues distances en une seule fois. Appuyer ensuite fermement sur le ruban adhésif avec le pouce pour l'ajuster.
4. Dans le cas des fenêtres, ajuster simplement un carton ou un film à la taille de la fenêtre et fixer celui-ci avec du ruban adhésif sur les côtés du châssis de la fenêtre.



5. Les radiateurs peuvent être protégés par un film fixés derrière eux. Un film peut servir également à protéger la sangle enroulée du volet roulant. Une autre possibilité consiste à envelopper le volet roulant dans un sac.
6. Pour le plafond, le mieux est d'utiliser du papier avec un bord adhésif. Celui-ci peut être rabattu et fixé avec un autre morceau de ruban adhésif.



**Vous trouverez d'autres manuels à l'adresse [www.wagner-group.com/service](http://www.wagner-group.com/service)**