

Manuel de pulvérisation sur les murs avec l'appareil W 985 E

Les appareils HVLP de pulvérisation précise de WAGNER permettent d'obtenir des surfaces particulièrement lisses et uniformes. Utilisez-les par exemple pour enduire les murs et les plafonds. Nous employons à titre d'exemple dans ce manuel le système de pulvérisation précise WallPerfect W 985 E.



1. Vider la pièce et recouvrir le sol ou les meubles le cas échéant. Utiliser pour cela du carton, une étoffe de protection et/ou un film protecteur. Poser en outre du ruban de masquage sur les portes et dans les angles. Faire attention à ce que le ruban adhésif soit bien collé.
2. Assembler la lance de pulvérisation et la poignée en les emboîtant.
3. Enficher la tête de pulvérisation au bout de la lance jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
4. Attacher le câble dans son logement et l'amener à la bonne tension en le vissant à fond.



5. Enfoncer le tuyau flexible qui transporte la peinture sur le raccord situé à l'avant.
6. Le tendre en partant du raccord sur toute la longueur de la lance et l'enfoncer dans la rainure.
7. Insérer le petit tuyau flexible au bout de la poignée.



8. Fixer le tuyau flexible noir dont le diamètre est plus grand à la poignée.
9. Le couvercle protecteur est enfiché à l'avant de la lance.
10. Il faut ensuite fixer également les tuyaux flexibles sur l'appareil.



11. La peinture doit être diluée et mélangée.
12. Pour remplir l'appareil, tourner le bouton de réglage sur « Clean » et plonger le tuyau flexible d'aspiration dans le pot de peinture.



13. Tenir la lance de pulvérisation au-dessus du pot de peinture en appuyant sur la gâchette, jusqu'à ce que de la peinture s'écoule à l'avant.
14. Une fois que le tuyau flexible est rempli, passer de « Clean » à « On » en tournant le bouton de réglage. Il faut alors veiller à ce que la lance ne soit pas tournée en direction du pot.
15. Effectuer maintenant un essai de pulvérisation sur un carton ou sur l'affiche servant aux tests.
16. Pulvériser tout d'abord de la peinture dans les angles et sur les bords. Puis sur les surfaces en gardant la même distance (env. 10-20 centimètres).



Vous trouverez d'autres manuels à l'adresse www.wagner-group.com/service